



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI - Spjaldaforritun

Dali forritun skrifstofa (sjá teikningu).

- Byrjið á að grunnstilla Dali spjaldið:
- Forritið Dali búnaðinn á eftirfarandi hátt:


Setjið öll ljós í rétta hópa og stillið rofa virkni, hópa og senur, merkið í töflurnar.

Heiti lampa:	x.1	Flúrl.skrifborð ,	kveiking A
	x.2	Flúrl.skrifstofa,	kveiking B
	x.3	Kaffistofa	kveiking C
	x.4	Halogenlýsing	kveiking D

Dali rofi

1 1,2 90%	5 4 kveikja/upp
2 1,2 60%	6 4 slökkva/niður
3 1,2 30%	7 3 af / á
4 1,2. slökkva	0 Slökkva allt


DALI rofi X.S2



Þrýstirofi

1 2,4 upp / á	3 1 upp / á
2 2,4 niður / af	4 1 niður / af

Þrýstirofi X.S1



Setja hámarksstillingar á ljós:

Flúrljós hámark 95%

Halogenljós hámark 80%

System failure ljós 2 50% annað slökkt

Power on ljós 2 50% annað slökkt

Hópar	x.1		x.3	x.4
1				
2				
3				
4				
5				

Senur

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	